

MURfol Sockelabdichtung

(Folie und SMP1150 Montagekleber)

Das **MURTEC**® Sockelabdichtungssystem setzt sich aus der EPDM-Folie MURfol sowie dem SMP1150 Hybrid Montagekleber zusammen. Mit diesen Komponenten lassen sich Sockel im Bereich Mauerwerk abdichten, um den Eintritt von Wasser an diesen exponierten Stellen zu verhindern.

MURfol EPDM-Folie



SMP Hybrid Montagekleber 1150



Auspresspistole für SMP 1150

Ablauf:

- Nach erstellen des Isolationskeils (z.B. XPS) werden die abzudichtenden Stellen von Schmutz gereinigt.
- Auf abzudichtender Steinlage, als auch auf der Betonwand, wird eine Silikonbahn mit ca. 9 mm Durchmesser aufgetragen.
- Danach die EPDM Folie in die richtige Position bringen und auf beiden Seiten mit dem aufgetragenen SMP1150 Montagekleber an dem jeweiligen Bauteil befestigen
- Aufgebrachte Abdichtung auf korrekte Position und guten Verbund kontrollieren

Wichtige Hinweise:

Verarbeitungstemperatur beachten !

erhältlich in Rollen à 20m bzw. Kartuschen Stück

Regeldetail Sockelabdichtung System MURTEC ag

